

PRIMER SK



200 – 300 gr/m² a seconda delle condizioni del sottofondo



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature. Teme il gelo.

DESCRIZIONE

Primer autopolimerizzante, consolidante per massetti, rasature cementizie o massetti in anidrite. Ideale come barriera anti umidità per supporti con umidità residua ≤4%.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Come consolidante di sottofondi cementizi sfarinanti.
- Come isolante da umidità residua in massetti cementizi (max 4%).
- Come appretto isolante per massetti in anidrite.

NATURA DEL PRODOTTO

PRIMER SK è costituito da resine autopolimerizzanti in solvente. Il prodotto è facilmente infiammabile, irritante per la pelle e le vie respiratorie, è quindi indispensabile munirsi di protezioni idonee durante l'utilizzo

IMPASTO

PRIMER SK è pronto all' uso

OPERAZIONI DI POSA

Applicare con pennello o rullo una mano di Primer Sk ,per impregnare a fondo il supporto. Lasciare asciugare 3-4 ore. Applicarne quindi una seconda mano.

IDENTIFICATIVI

Aspetto	Colore	Massa Volumica Apparente	Residuo Solido	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Comp.A: Liquido	A: Giallo tenue	A: 1.1 Kg/dm ³		24 mesi	

RILEVAZIONE DATI a + 23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

APPLICATIVI

Temperatura di applicazione

+5°C a +30°C

Tempo di messa
in esercizio

3 - 4 gg

CONSIGLI TECNICI

- Primer sk è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi.
- Non possono essere successivamente rasati con prodotti cementizi
- Il parquet deve essere posato con adesivi bicomponenti tipo SK 200
- Se è necessario l'utilizzo di rasanti o collanti cementizi, cospargere sull'ultima mano di PRIMER SK , ancora fresca, della sabbia di quarzo. Il giorno dopo la sabbia non ancorata al primer va asportata con aspiratore. La superficie è così, pronta per l'applicazione del prodotto cementizio

CONSUMI

Primer sk	Primer sk
1° mano	110/140 gr/m ²
2° mano	100/130 gr/m ²

VOCE DI CAPITOLATO

Sottofondi con umidità $\geq 4\%$ devono essere trattati con appretto isolante tipo PRIMER SK della KEDIL prima della posa del parquet fatta con adesivo tipo SK 300 della KEDIL.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.
- Non usare su sottofondi non assorbenti
- Non usare su sottofondi con umidità residua superiore al 4%

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.